

ООО «НПП «РАДИОКОНТАКТ»

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «НПП «РАДИОКОНТАКТ»**

_____ **Д.В.Сычев**

«17» апреля 2024 г.

**ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
РКДДИ
(модификации РКДДИ- х.хS-M0 и РКДДИ- х.хS-G0)**

**ПАСПОРТ
ПТБР.406233.001ПС**



2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Основные сведения об изделии	3
3. Основные технические данные	5
4. Комплектность	7
5. Ресурс, срок службы	7
6. Описание и принцип работы	7
7. Размещение, монтаж и подготовка к использованию	8
8. Использование по назначению	9
9. Техническое обслуживание	9
10. Текущий ремонт	9
11. Методы и средства поверки	9
12. Хранение и транспортирование	9
13. Свидетельство о приемке	10
14. Гарантийные обязательства	10
15. Сведения о рекламациях	10
16. Утилизация	10

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ООО «НПП «РАДИОКОНТАКТ», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, дом 10.
По всем вопросам обращаться по телефону: + 7(812) 339-32-85, info@r-contact.ru

Официальный дистрибьютор в Центральном регионе:

ООО «НОВОУЧЕТ», 420032, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова, дом 53.
Телефон: +7 (843) 297-82-98, info@novouchet.ru

Региональный сервисный центр на территории Республики Казахстан:

ТОО «Smart Link», 050050, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 288.
Телефон: +7(727) 296-01-25, +7(777) 400-10-89, www.smartlink.kz

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для правильного заполнения и ведения паспорта при эксплуатации и ремонте датчиков, обслуживающий персонал должен выполнять следующие требования:

- ознакомиться **внимательно** с данным паспортом;
- паспорт должен постоянно находиться со датчиков или у ответственного лица;
- в паспорте не допускаются подчистки, записи карандашом или смывающимися чернилами;
- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;
- после подписи проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Датчики давления РКДДИ модификации РКДДИ-х.хS-M0 и РКДДИ-х.хS-G0 (в дальнейшем - датчик), изготовленные по ТУ 26.51.52-001-83778719-2024, предназначены для измерения избыточного давления жидкостей и газов, преобразования полученного значения в цифровой сигнал с последующей передачей текущих и архивных показаний по радиоканалу.

Энергопотребление датчика осуществляется от:

- установленной заменяемой батареи (ER26500-LD, 3,6 В);
- от сети постоянного тока напряжением 4-16 В (Для исполнения «ВП»).

В датчике имеется встроенный температурный сенсор, дающий возможность получить справочную информацию о температуре окружающего воздуха.

Чувствительным элементом датчика является металлический или керамический тензорезистивный сенсор.

Датчики, в зависимости от комплектации, имеют возможность подключения внешнего датчика температуры, а также импульсного входа от счетчика энергоресурсов или датчика сигнализации.

Передача данных с датчика происходит с периодом от 1 раза в минуту до 1 раза в месяц.

Датчики имеют возможность внепланового выхода на связь в случае выхода пороговых значений контролируемых параметров за пределы установленных верхнего или нижнего порогов.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений:

№ _____ от _____ г. действительно до _____ г.

Декларация ЕЭС о соответствии ЕАЭС:

№ RU Д-RU.РА03.В.58246/24 срок действия с 15.04.2024 г. до 11.04.2029 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р:

№ RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.50794 срок действия с 08.04.2024 г. до 07.04.2027 г.

№ RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.52511 срок действия с 03.05.2024 г. до 02.05.2027 г.




Рисунок 1 – Структура условного обозначения, при заказе

Таблица 1 – Расшифровка структуры условного обозначения исполнений датчиков

Поз.	Значение	Описание
1	РКДДИ	- обозначение типа
2	0,01; 0,02; 0,035; 0,07; 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0	- верхний предел измерений, МПа
3	К М	- керамический сенсор (Al ₂ O ₃) - металлический сенсор (AISI 316 L)
4	M0 G0	- штуцер M20×1,5, единый корпус (моноблок) - штуцер G ½, единый корпус (моноблок)
5	0 1 2 3 4	- интерфейс отсутствует; - подключение датчика температуры; - подключение импульсного датчика (имп. вход); - подключение имп. датчика и датчика температуры; - подключение двух импульсных датчиков;
6	0 A0 Ax ASx	- внутренняя антенна; - внешн. станд. антенна (длина кабеля не менее 2,5 м); - внешн. антенна с длиной кабеля не менее x (x=3-15 м); - внешн. антенна с длиной кабеля не менее x, с разъемом SMA(F) (x=3...15 м);
7	0 ВПИ	- заменяемая литиевая батарея (с проводными выводами); - внеш. питание от сети пост. тока напряж. от 4 до 16 В;
8	NB G LRW LTE BT WF RF	- NB-IoT; - GPRS; - LoRaWAN; - LTE; - Bluetooth; - Wi-Fi; - Радиоканал;
9	(1.5) (1.0) (0.5) (0.25)	- 1,50 % от ВПИ; - 1,00 % от ВПИ; - 0,50 % от ВПИ; - 0,25 % от ВПИ.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные метрологические данные приведены таблице 2.

3.2 Основные технические данные приведены таблице 3.

Таблица 2

Наименование характеристики, ед. измерения	Значение	Примечание
Диапазон измерения давления, МПа	от 0 до ВПИ	0 – нижний предел измерений (НПИ) ВПИ – верхний предел измерений
Значения ВПИ, МПа	0,01; 0,02; 0,035; 0,07; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0;	Металлический сенсор (AISI 316 L)
	0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0	Керамический сенсор (Al ₂ O ₃)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения при температуре окружающей среды плюс (20 ± 5) °С, % от ВПИ	±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25	Металлический сенсор
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С от нормальных условий, % от ВПИ	±0,1	Металлический сенсор
	±0,2	Керамический сенсор

Таблица 3

Наименование характеристики, ед. измерения	Значение	Примечание
Допустимое давление перегрузки (не более 15 мин), % от ВПИ, не более	200	
Напряжение питания (постоянное), В	3,1-3,8	Для датчика с питанием от бат.
	4-16	Для датчика с ВП
Ток в режиме сна, не более, мкА	25	
Количество импульсных входов	0-2	В зависимости от исполнения
Минимальная длительность считываемого импульса, мс	10	
Тип входного сигнала импульсного входа	Сухой контакт (откр.коллектор) или активный (до 5 В)	Внутренний подтягивающий резистор 300 кОм

Продолжение таблицы 3

Антенна	внутренняя	
	внешняя (кабель RG-174)	
Количество входов для датчика температуры	0 или 1	В зависимости от исполнения
Период передачи при работе по расписанию, кратность, ч.	1	Задается как часовая матрица
Период передачи при работе по периоду, кратность, мин.	1	Задается от 1 до 360
Тип штуцера	M20x1.5 G1/2	Ключ S27
Материал штуцера	08X18H9	
Длина соединительного гидрометрический кабеля, м	от 1 до 60	
Диапазон рабочих температур, °C	- 20...+85	
Степень защиты корпуса датчика	IP66	
Степень защиты корпуса штуцера и гидрометрического кабеля	IP68	
Масса датчика, не более, кг	0,28	Без учета соединительного гидрометрический кабеля
Масса штуцера, не более, кг	0,1	
Средняя наработка до отказа, ч	60000	
Средний срок службы, не менее, лет	10	




Рисунок 2 – Габаритные размеры датчика давления, выполненного в едином корпусе (моноблок) с внешней антенной и с интерфейсными входами (кабель антенны и интерфейсов не показаны)




Рисунок 3 – Габаритные размеры датчика давления, выполненного в едином корпусе (моноблок) с внутренней антенной без интерфейсных входов

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки датчика:

датчик	1 шт.
паспорт	1 экз.
методика поверки	по требованию заказчика

5 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

5.1 Значения ресурса и срока службы, указанные в таблице 3, действительны при соблюдении требований паспорта.

6 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Принцип работы датчика давления основан на преобразовании упругой деформации чувствительного элемента, выполненного в виде мембраны с нанесенной на ней полномостовой тензорезистивной схемы, в изменение сопротивления тензорезисторов приведенной схемы.

6.2 Выходное напряжение тензометрического моста изменяется пропорционально приложенному на мембрану давлению и пересчитывается в значение давления с использованием введенной в память во время проведения калибровки градуировочной характеристики.

6.3 Конструктивно датчик выполнен в цилиндрическом корпусе из механически стойкого пластика и металлического штуцера, выполненного из нержавеющей стали, с установленным первичным преобразователем давления (сенсором). Внутри корпуса

датчика размещены электронная плата обработки и преобразования сигналов, радиомодуль и плата или элемент питания типа «С» с номинальным напряжением 3,6 В.

6.4 Заводской номер датчика наносится на этикетку, прикреплённую на корпус датчика. Конструкция датчика не предусматривает нанесение на нее знака поверки. Пломбирование датчика не предусмотрено.

7 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

7.1 Датчики должны быть установлены в удобном для обслуживания эксплуатационным персоналом месте. Место установки датчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

7.2 Перед установкой датчика необходимо заранее провести обследование мест установки на предмет гарантированной передачи радиосигнала.

7.3 При монтаже датчика с внешней антенной, антенну необходимо монтировать в наиболее оптимальным с точки зрения радиоприема месте. Рекомендуется проводить монтажные работы с использованием тестера сети радиосети.

7.4 Трубопровод должен быть подготовлен к установке для этого

- на трубопроводе ХВС должен быть установлен трехходовой кран с внутренней резьбой M20x1,5 (G1/2).
- на трубопроводе ГВС должны быть установлены отборные устройства давления (петлевая трубка) и трехходовой кран с внутренней резьбой M20x1,5 (G1/2).
- место установки трехходового крана должно обеспечивать выход излишнего воздуха в месте подключения датчика.

7.5 Датчик должен быть присоединен к трехходовому крану с использованием прокладки.

7.6 Отборные устройства давления (петлевые трубки) используются для исключения или снижения влияния температуры измеряемой среды на точность показания прибора при превышении допустимой рабочей температуры, а также для частичной компенсации гидроударов.

7.7 **Установка датчика проводится только с использованием гаечного рожкового ключа 27 мм методом вращения металлического штуцера.** При установке использовать прокладку (поставляется с датчиком).

ВНИМАНИЕ!!!

ЗАПРЕЩЕНЫ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДАТЧИКА МЕТОДОМ ВРАЩЕНИЯ КОРПУСА ДАТЧИКА!

ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА ДАТЧИКА В НЕОСУЩЕННУЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ!

7.8 Перед присоединением к датчику, линии отвода и присоединительная фурнитура должны быть тщательно очищена и продута, для уменьшения возможности засорения камеры сенсора.

7.9 При установке датчика запрещается использовать уплотнение по резьбе (пакля, лента ФУМ) для обеспечения герметичности соединения в замкнутом объёме жидкости, так как может произойти повреждение мембраны большим избыточным давлением, возникающим при закручивании прибора вследствие малой сжимаемости большинства жидкостей.

7.10 Уплотнение соединения датчика обеспечивается прокладкой (кольцом) из паронита или фторопласта.

7.11 Уплотнение с помощью паронитовых прокладок не требует приложения больших усилий при вворачивании, но в любом случае оно не должно превышать 50 Нм.

7.12 Монтаж следует производить на холодном объекте, а после достижения рабочей температуры провести докручивание датчика.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу датчика:

- не допускается погружать датчик на глубину, превышающую ВПИ;
- не допускается применение датчика для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции датчика, контактирующим с измеряемой средой.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Наружные поверхности датчика необходимо содержать в чистоте.

9.2 Периодически проводить внешний осмотр датчика.

9.3 При заметном снижении давления воды при постоянном уровне воды необходимо проверить сенсор датчика на предмет загрязнения.

10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 Ремонт осуществляет изготовитель датчиков или организация, имеющая договор с изготовителем.

10.2 По результату ремонта должен быть составлен Акт.

11 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

11.1 Поверка датчика производится в соответствии с методикой поверки МП-КВЗ-005-2024 «Датчики давления РКДДИ. Методика поверки», разработанной и утвержденной ООО «Квазар».

11.2 Периодичность поверки (межповерочный интервал) _____ лет.

11.3 Данные о поверке датчика заносятся в ФГИС «Аршин».

12 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1 Датчик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранится датчик, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

12.2 Транспортирование датчика должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.


13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Датчик давления РКДДИ-.....

заводской номер.....,

радиоканал....., оператор связи

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 26.51.52-001-83778719-2024 и признан годным для эксплуатации.



подпись

дата

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям ТУ 26.51.52-001-83778719-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика 1 год, со дня поверки.

14.3 Гарантийный срок хранения не более межповерочного интервала.

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1 Изготовитель не принимает рекламации, если датчик вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения условий, приведенных в разделах 7, 8, 9 настоящего паспорта, а также нарушении условий транспортирования и хранения.

15.2 Рекламации не принимаются без Акта с указанием описания неисправности.

16 УТИЛИЗАЦИЯ

16.1 Датчик не содержит химических и радиационно-опасных компонентов и после окончания срока службы должен подлежать утилизации эксплуатирующей организацией.

16.2 По истечении срока эксплуатации датчик разобрать на составные части и отправить на вторичную переработку.

16.3 Утилизировать датчик в соответствии с установленным на эксплуатирующем предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнения указанных законов.